

SR 411

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o SR-411](#)

Informações sobre o SR-411

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

server,8520,ese.mine.nu,5023#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

server,8520,dns.mine.nu,6023#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

server,8520,sc.mine.nu,5023#

Configurar APN

apn,apn,usuário,senha#

Configurar o fuso horario

gmt,w,0#

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

timer,30#

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

static,7200#