### Informações sobre o SR-411

**Porta:** 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

#### **Configuração inicial:**

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

server,8520,ese.mine.nu,5023#

# Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

server,8520,dns.mine.nu,6023#

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

server,8520,sc.mine.nu,5023#

#### **Configurar APN**

apn,apn,usuário,senha#

#### **Configurar o fuso horario**

gmt,w,0#

#### Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

timer,30#

### Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

static,7200#

Revision #11 Created 14 September 2023 09:47:35 by Smartgps Updated 27 January 2025 13:11:36 by Smartgps