

Informações sobre o ST-10

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Iniciar configuração

begin123456

Configurar o fuso horario

time zone123456 0

Configurar APN

apn123456 apn

Configurar usuario e senha APN

up123456 usuario senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

dns123456 ese.mine.nu 5023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

dns123456 dns.mine.nu 6023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

dns123456 sc.mine.nu 5023

Transmissão GPRS

GPRS123456

Configurar tempo de transmissão

fix060s***n123456

Reiniciar o equipamento

reset123456

Demais comandos:

Modo rastreamento

tracker123456

Desliga o modo rastreamento

nofix123456

Consulta informações do rastreador

check123456

Ativa o alarme de velocidade - em km/h

speed123456 x

Desativa o alarme de velocidade

nospeed123456

Bloqueio

stop123456

Desbloqueio

resume123456

Alarme de chave ligada

ACC123456

Desliga alarme de velocidade ligada

NOACC123456

Consultar IMEI

imei123456

Revision #12

Created 19 October 2023 12:31:53 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:13:51 by Smartgps