

# Informações sobre o ST-10

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Iniciar configuração

begin123456

### Configurar o fuso horario

time zone123456 0

### Configurar APN

apn123456 apn

### Configurar usuario e senha APN

up123456 usuario senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

dns123456 ese.mine.nu 5023

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

dns123456 dns.mine.nu 6023

## Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

dns123456 sc.mine.nu 5023

## Transmissão GPRS

GPRS123456

## Configurar tempo de transmissão

fix060s\*\*\*n123456

## Reiniciar o equipamento

reset123456

---

### Demais comandos:

## Modo rastreamento

tracker123456

## Desliga o modo rastreamento

nofix123456

## Consulta informações do rastreador

check123456

## Ativa o alarme de velocidade - em km/h

speed123456 x

## Desativa o alarme de velocidade

nospeed123456

## Bloqueio

stop123456

## Desbloqueio

resume123456

## **Alarme de chave ligada**

ACC123456

## **Desliga alarme de velocidade ligada**

NOACC123456

## **Consultar IMEI**

imei123456

---

Revision #12

Created 19 October 2023 12:31:53 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:13:51 by Smartgps