

Informações sobre o STG-100

Porta: 6058

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AS1234*269#1,ese.mine.nu,6058,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AS1234*269#1,dns.mine.nu,6058,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AS1234*269#1,sc.mine.nu,6058,1#

Configurar APN

AS1234APN:apn#

Configurar usuario APN

AS1234USER:usuario#

Configurar senha APN

AS1234GPRSPASS:senha#

Configurar tempo de transmissão

AS1234*269#7,30,1800,#

Reiniciar o equipamento

AS1234*269#B#

Ativar o GPS

AS1234RSGS#

Revision #11

Created 14 September 2023 17:23:01 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:10:54 by Smartgps