

SUNTECH ST210

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o ST210](#)

Informações sobre o ST210

Porta: 5011

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Atenção, o campo xxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;

Demais comandos:

Requisitar posição

SA200CMD;xxxxxx;02;StatusReq

Requisitar posição SMS

Where are you

Reiniciar o equipamento

SA200CMD;xxxxxx;02;Reboot

Ativar saida 1

SA200CMD;xxxxxx;02;Enable1

Desativar saida 1

SA200CMD;xxxxxx;02;Disable1

Requisitar posição

SA200CMD;xxxxxx;02;PresetA