

SUNTECH ST215

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o ST215](#)

Informações sobre o ST215

Porta: 5011

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Atenção, o campo xxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;
```

Demais comandos:

Requisitar posição

```
SA200CMD;xxxxxx;02;StatusReq
```

Requisitar posição SMS

```
Where are you
```

Reiniciar o equipamento

SA200CMD;xxxxxx;02;Reboot

Ativar saída 1

SA200CMD;xxxxxx;02;Enable1

Desativar saída 1

SA200CMD;xxxxxx;02;Disable1

Requisitar posição

SA200CMD;xxxxxx;02;PresetA