

# Informações sobre o ST215

**Porta:** 5011

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

**Atenção, o campo xxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!**

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL**

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;

### **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP**

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;

### **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC**

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;

---

## Demais comandos:

### **Requisitar posição**

SA200CMD;xxxxxx;02;StatusReq

### **Requisitar posição SMS**

Where are you

## **Reiniciar o equipamento**

SA200CMD;xxxxxx;02;Reboot

## **Ativar saida 1**

SA200CMD;xxxxxx;02;Enable1

## **Desativar saida 1**

SA200CMD;xxxxxx;02;Disable1

## **Requisitar posição**

SA200CMD;xxxxxx;02;PresetA

---

Revision #15

Created 4 September 2023 17:30:54 by Smartgps

Updated 29 January 2025 13:09:12 by Smartgps