

# SUNTECH ST240

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o ST240](#)

# Informações sobre o ST240

**Porta:** 5011

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

**Atenção, o campo xxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!**

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SA200NTW;xxxxxx;02;0;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;

---

## Demais comandos:

### Requisitar posição

SA200CMD;xxxxxx;02;StatusReq

### Requisitar posição SMS

Where are you

## **Reiniciar o equipamento**

SA200CMD;xxxxxx;02;Reboot

## **Ativar saida 1**

SA200CMD;xxxxxx;02;Enable1

## **Desativar saida 1**

SA200CMD;xxxxxx;02;Disable1

## **Requisitar posição**

SA200CMD;xxxxxx;02;PresetA