

Informações sobre o ST310

Porta: 5011

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Atenção, o campo xxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;
```

Configurar tempo de transmissão

```
ST300RPT;xxxxxxx;02;3600;60;60;3;0;200;0;0;0
```

Demais comandos:

Requisitar posição

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;StatusReq

Requisitar posição SMS

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;ReqGoogleMap

Restaurar as configurações de fábrica

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Reset

Reiniciar o equipamento

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Reboot

Limpar memória

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;EraseAll

Ativar saída 1

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Enable1

Desativar saída 1

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Disable1

Consultar configuração

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;PresetA

Consultar ICCID

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;ReqICCID

Habilitar horímetro

ST300NPT;xxxxxxxxx;02;0;0;30;0;0;500;300;5;10;70;5;10;70;1

Alterar valor do horímetro

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;SetHMeter=n

Ativar odometro

ST300HTP;xxxxxxxxx;02;1;1;A;A;0;0;0;0;;;1;0;0;0;0

Alterar valor do odometro

ST300CMD;xxxxxxxx;02;SetOdometer="hodometro" + 000

Desativar agrupamento de pacotes

ST300SVC;xxxxxxxx;02;0;200;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;1

Ativa TCP

ST300ADP;xxxxxxxx;02;T;T;0;;0;0;0;0;0;0

Ignição física

ST300EVT;xxxxxxxx;02;0;60;0;12;2;9;60;0;0;1;7;1;1;,,,,,;9;9;;;0

Ignição virtual

ST300EVT;xxxxxxxx;02;3;120;10;13;13;9;30;20;0;1;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Configurar fio laranja para sirene

ST300EVT;xxxxxxxx;02;0;0;0;12;0;9;30;20;0;5;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Ativar sirene

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Enable1

Desativar sirene

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Disable1

Revision #16

Created 4 September 2023 17:38:37 by Smartgps

Updated 29 January 2025 19:41:04 by Smartgps