

SUNTECH ST340

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o ST340](#)

Informações sobre o ST340

Porta: 5011

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Atenção, o campo xxxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;

Configurar tempo de transmissão

ST300RPT;xxxxxxx;02;3600;60;60;3;0;200;0;0;0

Demais comandos:

Requisitar posição

ST300CMD;xxxxxxx;02;StatusReq

Requisitar posição SMS

ST300CMD;xxxxxxxx;02;ReqGoogleMap

Restaurar as configurações de fábrica

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Reset

Reiniciar o equipamento

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Reboot

Limpar memória

ST300CMD;xxxxxxxx;02;EraseAll

Ativar saída 1

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Enable1

Desativar saída 1

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Disable1

Consultar configuração

ST300CMD;xxxxxxxx;02;PresetA

Consultar ICCID

ST300CMD;xxxxxxxx;02;ReqICCID

Habilitar horímetro

ST300NPT;xxxxxxxx;02;0;0;30;0;0;500;300;5;10;70;5;10;70;1

Alterar valor do horímetro

ST300CMD;xxxxxxxx;02;SetHMeter=n

Ativar odometro

ST300HTP;xxxxxxxx;02;1;1;A;A;0;0;0;0;;;1;0;0;0;0

Alterar valor do odometro

ST300CMD;xxxxxxxx;02;SetOdometer="hometro" + 000

Desativar agrupamento de pacotes

ST300SVC;xxxxxxxx;02;0;200;0;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;1

Ativa TCP

ST300ADP;xxxxxxxx;02;T;T;0;;0;0;0;0;0;0

Ignição física

ST300EVT;xxxxxxxx;02;1;120;10;2;18;2;1;0;20;0;0;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;3

Ignição virtual

ST300EVT;xxxxxxxx;02;3;120;10;3;3;2;1;0;20;0;0;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;3

Configurar fio laranja para sirene

ST300EVT;xxxxxxxx;02;0;0;0;12;0;9;30;20;0;5;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

Ativar sirene

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Enable1

Desativar sirene

ST300CMD;xxxxxxxx;02;Disable1