

# Informações sobre o ST340

**Porta:** 5011

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

**Atenção, o campo xxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!**

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;

### Configurar tempo de transmissão

ST300RPT;xxxxxxx;02;**3600**;60;60;3;0;200;0;0;0

---

## Demais comandos:

### Requisitar posição

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;StatusReq

## **Requisitar posição SMS**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;ReqGoogleMap

## **Restaurar as configurações de fábrica**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Reset

## **Reiniciar o equipamento**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Reboot

## **Limpar memória**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;EraseAll

## **Ativar saída 1**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Enable1

## **Desativar saída 1**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Disable1

## **Consultar configuração**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;PresetA

## **Consultar ICCID**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;ReqICCID

## **Habilitar horímetro**

ST300NPT;xxxxxxxxx;02;0;0;30;0;0;500;300;5;10;70;5;10;70;1

## **Alterar valor do horímetro**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;SetHMeter=n

## **Ativar odometro**

ST300HTP;xxxxxxxxx;02;1;1;A;A;0;0;0;0;;;1;0;0;0;0

## **Alterar valor do odometro**

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;SetOdometer="hodometro" + 000

## Desativar agrupamento de pacotes

ST300SVC;xxxxxxxxx;02;0;200;0;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;1

## Ativa TCP

ST300ADP;xxxxxxxxx;02;T;T;0;;0;0;0;0;0;0

## Ignição física

ST300EVT;xxxxxxxxx;02;1;120;10;2;18;2;1;0;20;0;0;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;3

## Ignição virtual

ST300EVT;xxxxxxxxx;02;3;120;10;3;3;2;1;0;20;0;0;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;3

## Configurar fio laranja para sirene

ST300EVT;xxxxxxxxx;02;0;0;0;12;0;9;30;20;0;5;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0

## Ativar sirene

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Enable1

## Desativar sirene

ST300CMD;xxxxxxxxx;02;Disable1

---

Revision #14

Created 5 September 2023 08:46:46 by Smartgps

Updated 30 January 2025 11:33:13 by Smartgps