

# SUNTECH ST350

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o ST350](#)

# Informações sobre o ST350

**Porta:** 5011

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

**Atenção, o campo xxxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!**

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ST300NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;5011;sc.mine.nu;5011;;

---

## Demais comandos

### Configurar tempo de transmissão

ST300RPT;xxxxxxx;02;3600;60;60;3;0;200;0;0;0

### Ignição virtual

ST300EVT;xxxxxxx;02;3;120;10;3;3;2;1;0;20;0;0;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;3

Requisitar posição

ST300CMD;xxxxxxxx;02;StatusReq