

Comandos

Porta: 5011

Configuração inicial:

O seguinte equipamento é melhor configurado via cabo, caso precise baixar o configurador, acesse: <https://www.suntechdobrasil.com.br/suporte#downloads>

OBS: o campo xxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento

Comando 1: ST390NTW;xxxxxxx
;307;1;apn;usuario;senha;T;dns.smartgps.com.br;5011;T;dns.smartgps.com.br;5011;0;0;0;

(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Demais comandos:

OBS: o campo xxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento

Comando: ST390CMD;xxxxxxx;02;PresetA **(Solicita a configuração do equipamento)**

Comando: ST390NPT;xxxxxxx;02;30.0;0;30;0;1;500;300;5;10;100;10;180;100;1 **(Histórico correto)**

Comando: ST390SVC;xxxxxxx;02;1;120;0;0;0;1;1;0;1;3;0;0;0 **(Desabilitar ZIP)**

Comando: ST390LRC;xxxxxxx;02;1;120;10;10;1;1;1;1;5 **(Ativar lora)**

Comando: ST390RPT;xxxxxxx;02;7200;30;60;600;0;600;0;0;0 **(Tempo de comunicação)**

Comando: ST390CMD;xxxxxxx;02;StartEmg **(Ativar comunicação de emergência)**

Comando: ST390CMD;xxxxxxx;02;Enable2 **(Ativar bloqueio)**

Comando: ST390CMD;xxxxxxx;02;Disable2 **(Desativar bloqueio)**

Comando: SA390ADP;xxxxxxxx;02;T;T;0;;0;0;0;0;0 (Mudar protocolo para servidores TCP)

Comando: SA390ADP;xxxxxxxx;02;U;U;0;;0;0;0;0;0 (Mudar protocolo para servidores UDP)

Revision #14

Created 5 September 2023 08:57:33 by Smartgps

Updated 30 April 2024 13:50:52 by Smartgps