

Comandos

Porta: 5168

Configuração inicial:

Comando 1: at+apn=78890700,1,apn,usuario,senha* **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: at+ipg=78890700,1,dns.smartgps.com.br,5168* **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 3: AT+PSK=78890700,1* **(Reinicia o rastreador)**

Demais comandos:

Comando: at+ntp=78890700,0,0* **(Seleciona o modelo de dados ASCII)**

Configura modo de envio de dados ao servidor

Comando: AT+TXT=78890700,1,0*

Comando: at+hmt=78890700,0*

Comando: at+alt=78890700,0*

Comando: at+equ=78890700,0,1*

Comando: AT+PRG=78890700,2,3,4*

Comando: AT+STP=78890700,100*

Comando: At+pck=78890700,1,0*

Tempo para reportar

Comando: AT+GPP=78890700,30,90,0,1,1*

Comando: at+tlm=78890700,1,0*

Dispara as conexões com os servidores TCP

Comando: at+str=78890700,1*

Comando: AT+PSK=78890700,1*

Comando: AT+POS=78890700*

Revision #8

Created 11 September 2023 09:25:35 by Smartgps

Updated 30 April 2024 14:47:04 by Smartgps