

Informações sobre o SVIAS 700

Porta: 6168

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

at+apn=78890700,1,apn,usuario,senha*

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

at+ipg=78890700,1,ese.mine.nu,6168*

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

at+ipg=78890700,1,dns.mine.nu,6168*

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

at+ipg=78890700,1,sc.mine.nu,6168*

Reiniciar o equipamento

AT+PSK=78890700,1*

Demais comandos

Seleciona o modelo de dados ASCII

at+dtp=78890700,0,0*

Configura o modo de envio de dados ao servidor

AT+TXT=78890700,1,0*

at+hmt=78890700,0*

at+alt=78890700,0*

at+equ=78890700,0,1*

AT+PRG=78890700,2,3,4*

AT+STP=78890700,100*

At+pck=78890700,1,0*

Configura tempo de transmissão:

AT+GPP=78890700,30,90,0,1,1*

at+tlm=78890700,1,0*

Dispara as conexões com os servidores TCP

at+str=78890700,1*

AT+PSK=78890700,1*

AT+POS=78890700*

Revision #11

Created 11 September 2023 09:25:35 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:08:17 by Smartgps