

TK311

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o TK311](#)

Informações sobre o TK311

Porta: 6001

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

apn123456 apn

Configurar usuario e senha APN

up123456 usuario senha

Ativar GPRS

gprs123456

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

dns123456 ese.mine.nu 6001

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

dns123456 dns.mine.nu 6001

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

dns123456 sc.mine.nu 6001

Configura fuso horario

time zone123456 0

Tempo de transmissão

fix030s180m***n123456

OBS: Para equipamentos com senha necessário incluir no comando de configuração inicial.

adminpassword13142324

Demais comandos:

Solicita endereço por sms

adress123456

Habilita mais funções do protocolo

protocol123456 18

Reseta para as configurações de fabrica

Begin123456

Reinicia o equipamento

reset123456