

TK905

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o TK905](#)

Informações sobre o TK905

Porta: 6093

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Reseta o equipamento e inicia o modo de configuração

begin123456

Configurar o fuso horario

time zone123456 0

Configurar APN

apn123456 apn

Configurar usuario APN

apnuser123456 usuario

Configurar senha APN

apnpasswd123456 senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

DOMAIN=ese.mine.nu:6093

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

DOMAIN=dns.mine.nu:6093

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

DOMAIN=sc.mine.nu:6093

Alarme de vibração

shock123456

Habilitar GPRS

GPRS123456

Configurar tempo de transmissão

upload123456 060

Demais comandos:

Modo de rastreamento

tracker123456\

Modo escuta espiã

monitor123456

Link da localização

G123456

Verificar informações do rastreador

check123456

Ativar alarme de velocidade em km/h

speed123456 080

Desativa alarme de velocidade

nospeed123456

Ativa alarme de vibração

shock123456

Desativa alarme de vibração

noshock123456

Alarme de bateria fraca

lowbatsms123456 on

Desativa alarme de bateria fraca

lowbatsms123456 off

Ativar modo sleep - O equipamento "dorme" após 5 minutos de inatividade, qualquer movimento fará com que ele acorde

sleep123456 shock

Desativar modo sleep

nosleep123456

Modo de rastreo ininterrupto

upload123456 060

Verificar ID e IMEI do rastreador

imei123456

Reiniciar equipamento

reset123456