

TK905

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5093

Configuração inicial:

Comando 1: begin123456 (**Configuração Padrão e Iniciar o Equipamento**)

Comando 2: time zone123456 0 (**Configurar o fuso horário**)

Comando 3: apn123456 apn (**Comando APN**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 4: apnuser123456 usuario (**Usuário APN**)

Comando 5: apnpasswd123456 senha (**Senha APN**)

Comando 6: DOMAIN=dns.smartgps.com.br:5093 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

Comando 7: shock123456 (**Alarme de Vibração**)

Comando 8: GPRS123456 (**Habilitar transmissão via GPRS**)

Comando 9: upload123456 060 (**Definir tempo de transmissão em 60 segundos, com o equipamento em movimento**)

Demais comandos:

Comando: tracker123456 (**Modo de rastreamento**)

Comando: monitor123456 (**Modo escuta espiã**)

Comando: G123456# (**Link da localização**)

Comando: sensitivity123456 + (**Selecionar número 1, 2 ou 3**) - (**Comando de sensibilidade**)

Comando: check123456 (**Informações do rastreador**)

Comando: speed123456 080 **(Ativar Alarme de Velocidade para alarmes de 80km por hora, ajustável)**

Comando: nospeed123456 **(Desativa o alarme de velocidade)**

Comando: shock123456 **(Ativa alarme de vibração)**

Comando: noshock123456 **(Desativa o alarme de vibração)**

Comando: lowbatsms123456 on **(Alarme de bateria fraca)**

Comando: lowbatsms123456 off **(Desliga o alarme de bateria fraca)**

Comando: sleep123456 shock **(Modo dormir por sensor O rastreador dormirá após 5 minutos de inatividade. Qualquer vibração/movimento/chacoalhada fará com que o rastreador " acorde". Modo de ser acordado: Movimento, SMS ou LIGAÇÃO.)**

Comando: nosleep123456 **(Desativa o modo dormir)**

Comando: upload123456 060 **(Modo rastreio ininterrupto - definir tempo de transmissão m 60 segundos, com o equipamento em movimento - Ajustável)**

Comando: imei123456 **(checar ID e IMEI do rastreador)**

Comando: reset123456 **(Reiniciar, Desligar e ligar novamente)**