

Comandos

Porta: 1022

Configuração inicial:

Comando 1: APN,apn,usuario,senha# **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: SERVER,8888,dns.smartgps.com.br,1022# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 3: BEND,1,30# **(Posição por ângulo)**

Comando 4: STATIC,1# **(Tempo de Transmissão chave desligada)**

Comando 5: TIMER,60# **(Tempo de Transmissão chave ligada)**

Revision #8

Created 11 October 2023 11:59:38 by Smartgps

Updated 30 April 2024 14:56:36 by Smartgps