

informações sobre o TR05

Porta: 1022

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,8888,ese.mine.nu,1022#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,8888,dns.mine.nu,1022#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,8888,sc.mine.nu,1022#

Posição por ângulo

BEND,1,30#

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

STATIC,1#

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

TIMER,60#

Revision #9

Created 11 October 2023 11:59:38 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:55:15 by Smartgps