

Informações sobre o TRACKER SAFE MT

Porta: 6013

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Comandos validos pra os modelos: MT1 MT1X MT1Z A1X

Comando para redefinir

FORMAT

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

8040000 ese.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

8040000 dns.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

8040000 sc.mine.nu 6013

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

8090000 60

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

8050000 600

Habilitar GPRS

7100000

Configurar fuso horario

8960000E00

Demais comandos:

Ativar modo sleep

SLEEP0000 1

Desativar modo sleep

SLEEP0000 0

Consultar configuração do equipamento

CXZT

Reiniciar equipamento

CQ

Revision #8

Created 14 September 2023 16:29:07 by Smartgps

Updated 28 January 2025 11:28:33 by Smartgps