

# Informações sobre o TRACKER SAFE MT

**Porta:** 6013

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

**Comandos validos pra os modelos: MT1 MT1X MT1Z A1X**

### Comando para redefinir

FORMAT

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

8040000 ese.mine.nu 6013

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

8040000 dns.mine.nu 6013

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

8040000 sc.mine.nu 6013

### Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

8090000 60

## **Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada**

8050000 600

## **Habilitar GPRS**

7100000

## **Configurar fuso horario**

8960000E00

## **Demais comandos:**

### **Ativar modo sleep**

SLEEP0000 1

### **Desativar modo sleep**

SLEEP0000 0

## **Consultar configuração do equipamento**

CXZT

## **Reiniciar equipamento**

CQ

---

Revision #8

Created 14 September 2023 16:29:07 by Smartgps

Updated 28 January 2025 11:28:33 by Smartgps