

URBTRACK U116

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o URBTRACK U116](#)

Informações sobre o URBTRACK U116

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
server,36977858,1.es.mine.nu,5023#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
server,36977858,1.dns.mine.nu,6023#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
server,36977858,1.sc.mine.nu,5023#
```

Configurar APN

```
apn,"apn",usuario,senha#
```

Configurar fuso horario

```
gmt,w,0#
```

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

timer,60#

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

static,1#