

VITANA 4100

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Informações sobre o VITANA 4100](#)

Informações sobre o VITANA 4100

Porta: 9001

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

0000,109,apn,usuario,senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

0000,100,1,ese.mine.nu,9001 - **Servidor primário**

0000,105,1,ese.mine.nu,9001 - **Servidor secundário**

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

0000,100,1,dns.mine.nu,9001 - **Servidor primário**

0000,105,1,dns.mine.nu,9001 - **Servidor secundário**

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

0000,100,1,sc.mine.nu,9001 - **Servidor primário**

0000,105,1,sc.mine.nu,9001 - **Servidor secundário**

Configurar tempo de transmissão - Servidor primário

0000,102,10,3600,60

- 60 – Tempo Posição ACC ON
- 3600 – Tempo posição ACC OFF
- 300 – Tempo posição para entrar em ACC OFF

Configurar tempo de transmissão - Servidor secundário

0000,106,10,3600,60

- 60 – Tempo Posição ACC ON
- 3600 – Tempo posição ACC OFF
- 300 – Tempo posição para entrar em ACC OFF

Demais comandos:

Bloquear veículo

0000,900,1,1

Desbloquear veículo

0000,900,1,0

Configurar excesso de velocidade - velocidade limite = 100

0000,123,100

Configurar out 1

0000,251,1,3,10,500,500

- 1 – Numero da Saída
- 3 – Modo Pulso
- 10 – AcBve Time
- 500 – On Time
- 500 – Off Time

Configurar posicionamento por distância

0000,120,1000

Configurar posicionamento por ângulo

0000,121,45

Configurar aceleração brusca

0000,128,valor

Configurar desaceleração

0000,129,valor

Configurar curva acentuada

0000,130,valor

Configuração de impacto

0000,131,valor

Configuração de reboque

0000,132,10,1

- 132 Comando
- 10 Tempo
- 1Modo

Configura marcha lenta - após 5min é gerado o evento

0000,133,5

Configura condução, fadiga e descanso

0000,134,240,20,480

- 240 Tempo para fadiga
- 20 Tempo de descanso
- Tempo de condução

Configuração de tempo de combustível

0000,138,1000,500,600

- 1000 comprimento do tanque
- 500 larguras
- 600 alturas

Configuração para definir o tipo de sensor de combustível

0000,139,índice,tipo,nome

Restaurar as configurações de fábrica

0000,910,3

Configura o telefone para receber SMS de botão de pânico, limite de 3 números

0000,201,num1,num2,num3