

Comandos

Porta: 5222

Configuração inicial:

Comando 1: 0000,109,apn,usuario,senha (**Comando de APN**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: 0000,100,1,dns.smartgps.com.br,5222 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma - Servidor primário**)

Comando 3: 0000,105,1,dns.smartgps.com.br,5222 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma - Servidor secundário**)

Comando 4: 0000,102,10,600,60 (**Define tempo de transmissão - Servidor primário**)

- 60 – Tempo Posição ACC ON
- 3600 – Tempo posição ACC OFF
- 300 – Tempo posição para entrar em ACC OFF

Comando 5: 0000,106,10,600,60 (**Define tempo de transmissão - Servidor secundário**)

- 60 – Tempo Posição ACC ON
 - 3600 – Tempo posição ACC OFF
 - 300 – Tempo posição para entrar em ACC OFF
-

Demais comandos:

Comando: 0000,900,1,1 (**Bloqueio**)

Comando: 0000,900,1,0 (**Desbloqueio**)

Comando: 0000,123,100 (**Configura excesso de velocidade - 100 = velocidade limite**)

Comando: 0000,251,1,3,10,500,500 (**Configura OUT-1**)

- 1 – Numero da Saída

- 3 – Modo Pulso
- 10 – AcBve Time
- 500 – On Time
- 500 – Off Time

Comando: 0000,120,1000 **(Configura posicionamento por distância)**

Comando: 0000,121,45 **(Configura posicionamento por ângulo)**

Comando: 0000,128,valor **(Configura aceleração brusca)**

Comando: 0000,129,valor **(Configura desaceleração)**

Comando: 0000,130,valor **(Configura curva acentuada)**

Comando: 0000,131,valor **(Configuração de impacto)**

Comando: 0000,132,10,1 **(Configuração de reboque)**

- 132 Comando
- 10 Tempo
- 1Modo

Comando: 0000,133,5 **(Configura marcha lenta - após 5 min na lenta é gerado o evento)**

Comando: 0000,134,240,20,480 **(Configura condução, fadiga e descanso)**

- 240 Tempo para fadiga
- 20 Tempo de descanso
- Tempo de condução

Comando: 0000,138,1000,500,600 **(Configuração de tempo de combustível)**

- 1000 comprimento do tanque
- 500 larguras
- 600 alturas

Comando: 0000,139,índice,tipo,nome **(Configuração para definir o tipo de sensor de combustível)**

Comando: 0000,910,3 **(Define configuração de fabrica)**

Comando: 0000,201,num1,num2,num3 **(Configura telefone para receber SMS de botão de pânico, máximo de 3 números)**

Para mais informações acesse o manual do equipamento na aba anexos

Revision #13

Created 7 November 2023 14:34:44 by Smartgps

Updated 19 June 2024 20:05:26 by Smartgps