

# Informações sobre o VITANA 4100

**Porta:** 9001

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

0000,109,apn,usuario,senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

0000,100,1,ese.mine.nu,9001 - **Servidor primário**

0000,105,1,ese.mine.nu,9001 - **Servidor secundário**

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

0000,100,1,dns.mine.nu,9001 - **Servidor primário**

0000,105,1,dns.mine.nu,9001 - **Servidor secundário**

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

0000,100,1,sc.mine.nu,9001 - **Servidor primário**

0000,105,1,sc.mine.nu,9001 - **Servidor secundário**

## Configurar tempo de transmissão - Servidor primário

0000,102,10,3600,60

- 60 – Tempo Posição ACC ON
- 3600 – Tempo posição ACC OFF
- 300 – Tempo posição para entrar em ACC OFF

## Configurar tempo de transmissão - Servidor secundário

0000,106,10,3600,60

- 60 – Tempo Posição ACC ON
  - 3600 – Tempo posição ACC OFF
  - 300 – Tempo posição para entrar em ACC OFF
- 

## Demais comandos:

### Bloquear veículo

0000,900,1,1

### Desbloquear veículo

0000,900,1,0

## Configurar excesso de velocidade - velocidade limite = 100

0000,123,100

## Configurar out 1

0000,251,1,3,10,500,500

- 1 – Numero da Saída
- 3 – Modo Pulso
- 10 – AcBve Time
- 500 – On Time
- 500 – Off Time

## Configurar posicionamento por distância

0000,120,1000

## **Configurar posicionamento por ângulo**

0000,121,45

## **Configurar aceleração brusca**

0000,128,valor

## **Configurar desaceleração**

0000,129,valor

## **Configurar curva acentuada**

0000,130,valor

## **Configuração de impacto**

0000,131,valor

## **Configuração de reboque**

0000,132,10,1

- 132 Comando
- 10 Tempo
- 1Modo

## **Configura marcha lenta - após 5min é gerado o evento**

0000,133,5

## **Configura condução, fadiga e descanso**

0000,134,240,20,480

- 240 Tempo para fadiga
- 20 Tempo de descanso
- Tempo de condução

## **Configuração de tempo de combustível**

0000,138,1000,500,600

- 1000 comprimento do tanque
- 500 larguras
- 600 alturas

## **Configuração para definir o tipo de sensor de combustível**

0000,139,índice,tipo,nome

## **Restaurar as configurações de fábrica**

0000,910,3

## **Configura o telefone para receber SMS de botão de pânico, limite de 3 números**

0000,201,num1,num2,num3

---

Revision #15

Created 7 November 2023 14:34:44 by Smartgps

Updated 28 January 2025 12:31:23 by Smartgps