

Informações sobre o VXT-01

Porta: 1023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,1023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,1023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,1023,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,60,7200#

Updated 28 January 2025 13:00:52 by Smartgps