

Informações sobre o WJ1

Porta: 5023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#
```

Ativar o modo sleep

```
SZCS#SLEEPT=3
```

Configurar tempo de transmissão

```
TIMER,30,7200#
```

Configurar APN

```
APN,apn,usuario,senha#
```

Configuração para motos:

Desliga o GPS após a ignição ficar off

SZCS#GPS_DISSLP=0

Super sleep - atenção, caso envie o comando, o equipamento pode não responder SMS

SZCS#MTK_DISSLP=0

Demais comandos

Reiniciar o equipamento

RESET#

Revision #6

Created 19 December 2023 12:31:06 by Smartgps

Updated 28 January 2025 13:04:05 by Smartgps