Informações sobre o MW-06

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Tempo de transmissão

TIMER,30#

> Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

GMNET,1,ese.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

GMNET,1,dns.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

GMNET,1,sc.mine.nu,5023,0#

Configurar APN

APN,apn,login,senha#

Ativar protocolo

PROTOCOL,2,2#

Demais comandos

Consulta a configuração completa

PARAM#

Consulta as configurações GPRS

GMNET#

Consulta o status do equipamento

STATUS#

Bloqueio

RELAY,1#

Desbloqueio

RELAY,0#

Reinicia o equipamento

RESET#

Restaura o equipamento para os padrões de fabrica

FACTORY#

Revision #9
Created 26 March 2024 14:02:31 by Smartgps
Updated 22 January 2025 12:04:23 by Smartgps