Informações sobre o URBTRACK U116

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

> Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

server,36977858,1.ese.mine.nu,5023#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

server,36977858,1.dns.mine.nu,6023#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

server,36977858,1.sc.mine.nu,5023#

Configurar APN

apn,"apn",usuario,senha#

Configurar fuso horario

gmt,w,0#

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

timer,60#

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

static,1#

Revision #8
Created 13 September 2023 16:12:02 by Smartgps
Updated 28 January 2025 11:39:58 by Smartgps