

# MT-2000

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 5216

---

Configuração inicial:

**OBS:** Cadastrar o rastreador com o SN presente na etiqueta do mesmo!

**Comando 1:** SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:dns.smartgps.com.br:5216

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN**

**Comando 2:** SET T3 FREQ=030 (Intervalo de transmissão, neste exemplo 30 segundos)

---

Demais comandos:

**Comando:** REBOOT (Reinicia o rastreador)

**Comando:** GET LOCATION (Obter a última posição de latitude e longitude)

**Comando:** SET RELAY=1 (Bloquear)

**Comando:** SET RELAY=0 (Desbloquear)