

Informações sobre o CJ780

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5013 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores: CJ780/ST901/ H02

Configuração inicial:

Reseta o equipamento e inicia o modo de configuração

begin123456

Configurar o fuso horario

time zone123456 0

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

DOMAIN=dns.smartgps.com.br:5013

Configurar APN

apn123456 apn

Configurar usuario APN

apnuser123456 usuario

Configurar usuario senha APN

apnpasswd123456 senha

Configurar tempo de transmissão

upload123456 60

No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 60 segundos com a ignição ligada e desligada

Demais comandos:

Habilitar transmissão GPRS

gprs123456

Ver a localização, via link

G123456#

Verificar o status do equipamento

status

Verificar parâmetros do equipamento

Param1

Param2

“ Enviar um por vez separadamente

Ativar alarme de velocidade

speed123456 080

“ No exemplo acima o alarme será ativado a 80Km/h

Desativar alarme de velocidade

nospeed123456

Ativar alerta de movimento

move123456

Desativar alerta de movimento

nomove123456

Ativar o modo Sleep/dormir por tempo

sleep123456 10

“ Nesse caso o equipamento dormirá após 10 minutos de inatividade, ele pode ser acordado via SMS ou LIGAÇÃO

Ativar o modo Sleep/dormir por sensor

sleep123456 shock

“ Nesse caso o equipamento dormirá após 5 minutos de inatividade, qualquer movimento ou vibração faz com que o equipamento acorde

Desativar o modo Sleep/dormir

nosleep123456

Ativar alerta de batida/choque

shock123456

Desativar alerta de batida/choque

noshock123456

Bloquear veículo

555

Desbloquear veículo

666

Consultar IMEI do equipamento

imei123456

Trocar o IMEI do equipamento

setimei123456 XXXXXXXXXXXXXXXX

“ No lugar de XXXXXXXXXXXXXXXX coloque o novo IMEI do equipamento

Reiniciar o equipamento

rst

Restaurar as configurações de fábrica

format

Esquema da instalação:

