

EE04

☐☐ Tecnologia - 2G

- [informações sobre o EE04](#)

informações sobre o EE04

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5023 - **Para mais informações, clique [aqui](#)**

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores: ACCURATE / CRX1 / CRX3 / EVOOTECH / GT06

Configuração inicial:

Configurar APN

APN,123456,apn,usuario,senha

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

IP,123456,dns.smartgps.com.br,5023

Reiniciar o equipamento

reset,123456

Demais comandos:

Desligar os leds do equipamento

enled,123456,0

⚠ Cuidado para não confundir o dispositivo com defeito após enviar o comando para desligar os LEDs.

ligar os leds do equipamento

enled,123456,1

Restaurar as configurações de fábrica

restore,123456

Consultar posição em LBS

loc,123456

Consultar posição GPS

pos,123456

Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude)

where,123456

Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude e link do Google)

url,123456

Consulta status do equipamento (GMS, GPS, BAT, ACC, ETC)

status,123456

Redefinir o consumo de bateria

autofly,123456,1

Bloquear veículo com Segurança

relay,123456,1

Bloquear veículo imediatamente

relay,123456,2

Desbloquear veículo

relay,123456,0