

# informações sobre o EE04

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5023 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** ACCURATE / CRX1 / CRX3 / EVOOTECH / GT06

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

APN,123456,apn,usuario,senha

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

IP,123456,dns.smartgps.com.br,5023

### Reiniciar o equipamento

reset,123456

---

## Demais comandos:

### Desligar os leds do equipamento

enled,123456,0

⚠ Cuidado para não confundir o dispositivo com defeito após enviar o comando para desligar os LEDs.

### ligar os leds do equipamento

enled,123456,1

## **Restaurar as configurações de fábrica**

restore,123456

## **Consultar posição em LBS**

loc,123456

## **Consultar posição GPS**

pos,123456

## **Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude)**

where,123456

## **Consultar posição GPS via SMS (retorna latitude e longitude e link do Google)**

url,123456

## **Consulta status do equipamento (GMS, GPS, BAT, ACC, ETC)**

status,123456

## **Redefinir o consumo de bateria**

autofly,123456,1

## **Bloquear veiculo com Segurança**

relay,123456,1

## **Bloquear veiculo imediatamente**

relay,123456,2

## **Desbloquear veiculo**

relay,123456,0

---

Revision #9

Created 13 March 2024 20:16:30 by Smartgps

Updated 29 August 2024 12:00:03 by Smartgps