

# G109

☐☐ Tecnologia - 2G

- [informações sobre o G109](#)

# informações sobre o G109

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

(ip,1,1,ese.mine.nu,5023,1)

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

(ip,1,1,ese.mine.nu,6023,1)

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

(ip,1,1,ese.mine.nu,5023,1)

### Configurar APN

(apn, 1, Apn,usuário,senha)

### Configurar tipo de ignição

(acc,1,X,0)

“ No local de X coloque o tipo de ignição, sendo 0 para ignição virtual e 1 para ignição física

## Configurar tempo de transmissão e angulo

(uptime,1,30,3600,30)

## Ajusta o hodômetro

(mile,1,X)

“ No local de X coloque a quilometragem em quilômetros



**Manual do equipamento**