G109

Tecnologia - 2G

- informações sobre o G109

informações sobre o G109

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

(ip,1,1,smartconn.mine.nu,5023,1)

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

(ip,1,1,smartconn.mine.nu,6023,1)

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

(ip,1,1,smartconn.mine.nu,5023,1)

Configurar APN

(apn, 1, Apn,usuário,senha)

Configurar tipo de ignição

(acc,1,X,0)

> No local de X coloque o tipo de ignição, sendo 0 para ignição virtual e 1 para ignição física


Configurar tempo de transmissão e angulo

(uptime,1,30,3600,30)

Ajusta o hodômetro

(mile,1,X)

> No local de X coloque a quilometragem em quilômetros



Manual do equipamento