

# G109

☐☐ Tecnologia - 2G

- [informações sobre o G109](#)

# informações sobre o G109

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5023

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** J16 / AT08 / G109 / ONEBLOCK 4G

---

## Configuração inicial:

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

(ip,1,1,dns.smartgps.com.br,5023,1)

### Configurar APN

(apn, 1, Apn,usuário,senha)

### Configurar tipo de ignição

(acc,1,X,0)

“ No local de X coloque o tipo de ignição, sendo 0 para ignição virtual e 1 para ignição física

### Configurar tempo de transmissão e angulo

(uptime,1,30,3600,30)

### Ajusta o hodômetro

(mile,1,X)

“ No local de X coloque a quilometragem em quilômetros



## **Manual do equipamento**