

GLOBAL POSITION

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Comandos](#)

Comandos

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5010

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores:

Configuração inicial:

Configurar APN

AT+XAPN=1,apn,usuario,senha

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

AT+XIP=dns.smartgps.com.br,5010,1

Reporte por ângulo

AT+XDHC=25,1

Tempo de transmissão com a ignição desligada

AT+XHB=1,10,1

Tempo de transmissão com a ignição ligada

AT+XDRI=1,30,1