

# Comandos

**Porta:** 5010

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

AT+XAPN=1,apn,usuario,senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AT+XIP=ese.mine.nu,5010,1

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AT+XIP=dns.mine.nu,5010,1

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AT+XIP=sc.mine.nu,5010,1

### Reporte por ângulo

AT+XDHC=25,1

### Tempo de transmissão com a ignição desligada

AT+XHB=1,10,1

# Tempo de transmissão com a ignição ligada

AT+XDRI=1,30,1

---

Revision #11

Created 18 October 2023 08:23:24 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:50:04 by Smartgps