

Informações sobre o Global Position

Porta: 5010

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

AT+XAPN=1,apn,usuario,senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AT+XIP=ese.mine.nu,5010,1

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AT+XIP=dns.mine.nu,5010,1

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AT+XIP=sc.mine.nu,5010,1

Reporte por ângulo

AT+XDHC=25,1

Tempo de transmissão com a ignição desligada

AT+XHB=1,10,1

Tempo de transmissão com a ignição ligada

AT+XDRI=1,30,1

Revision #12

Created 18 October 2023 08:23:24 by Smartgps

Updated 12 August 2025 19:09:30 by Smartgps