

# Informações sobre o GT02A

**Porta:** 6002 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Comando para iniciar configuração e restaurar configuração de fábrica

begin123456

### Configurar APN

apn123456 apn usuario senha

### Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

### Ativar GPS do rastreador

ALLGPS123456 1

### Ajustar ângulo do equipamento

ANGLE123456 030

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

adminip123456 ese.mine.nu 6002

## **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP**

adminip123456 dns.mine.nu 6002

## **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC**

adminip123456 sc.mine.nu 6002

---

Revision #19

Created 4 September 2023 11:03:18 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:50:44 by Smartgps