

# J16 - 808

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Informações sobre o J16 - 808](#)

# Informações sobre o J16 - 808

**Porta:** 10024

**Tipo de equipamento:** Básico

“ **Atenção! O IMEI a ser cadastrado na plataforma muda na porta 10024, o equipamento deve ser cadastrado com os últimos 12 dígitos do IMEI**

**Por exemplo:**

**IMEI do equipamento:** 868022032234812

**Como ele deve ser cadastrado:** 022032234812

## Configuração inicial:

### Comando para alterar o protocolo para 808

SZCS#PTL\_SEL=1

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SZCS#SERVIP=ese.mine.nu#SERVPORT=10024

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SZCS#SERVIP=dns.mine.nu#SERVPORT=10024

## **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC**

SZCS#SERVIP=sc.mine.nu#SERVPORT=10024

## **Reiniciar o equipamento**

RESET#

## **Configurar o fuso horario**

GMT,W,0#

## **Configurar APN**

APN,apn,usuario,senha#

## **Habilitar transmissão GPRS**

GPRSON,1#

## **Configurar tempo de transmissão**

TIMER,30,7200#

---

## **Demais comandos:**

### **Bloquear veiculo**

RELAY,1#

### **Desbloquear veiculo**

RELAY,0#

### **Ativar Bloqueio imediato**

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=1

### **Desativar Bloqueio imediato**

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=0

### **Desabilitar transmissão GPRS**

GPRSON,0#

## Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X

“ Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

- 1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona
- 2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona
- 0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

## Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

## Ativar economia de bateria

SZCS#GPS\_DISSLP=0

## Desativar economia de bateria

SZCS#GPS\_DISSLP=1

## Verificar as informações do rastreador

PARAM#

## Verificar a configuração simples do rastreador

SCXSZ#

## Verificar o status do equipamento

STATUS#

## Consulta a versão do equipamento

VERSION#

## Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

## Ver a localização, via link do Google Maps

“ Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

## Limpar os dados de Backup

CLEAR#

## Reiniciar o equipamento

RESET#

## Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

---

## Esquema da instalação:

