

JM-VL03

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1: SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 2: APN,apn,usuario,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: TIMER,40,1800# **(Define tempo de transmissão)**

Demais comandos:

Comando: RESET# **(Reinicia o rastreador sem perder a configuração)**

Comando: SERVER# **(Verifica o servidor que o rastreador está conectado)**

Comando: APN# **(Verifica APN)**