

LK209

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o LK209](#)

Informações sobre o LK209

Porta: 6013

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Reseta o equipamento e inicia o modo de configuração

begin123456

Configurar o fuso horario

time zone123456 0

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SZCS,123456,DOMAIN=ese.mine.nu:6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SZCS,123456,DOMAIN=dns.mine.nu:6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SZCS,123456,DOMAIN=sc.mine.nu:6013

Configurar APN

apn123456 apn

Configurar usuario APN

apnuser123456 usuario

Configurar senha APN

apnpasswd123456 senha

Habilitar transmissão via GPRS

gprs123456

Configurar tempo de transmissão

uploud123456 120