

# Comandos

Porta: 5013

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** begin123456 (**Configuração Padrão e Iniciar o Equipamento**)

**Comando 2:** time zone123456 -3 (**Configuração do fuso horário**)

**Comando 3:** SZCS,123456,DOMAIN=dns.smartgps.com.br:5013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**Comando 4:** apn123456 apn (**Comando APN**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 5:** apnuser123456 usuario (**Usuário APN**)

**Comando 6:** apnpasswd123456 senha (**Senha APN**)

**Comando 7:** gprs123456 (**Habilitar transmissão via GPRS**)

**Comando 8:** uploud123456 120 (**Define o tempo de transmissão em 120 segundos com ignição ligada e 60 segundos com ignição desligada**)

---

Revision #8

Created 14 September 2023 15:52:35 by Smartgps

Updated 29 April 2024 15:18:33 by Smartgps