

# LMU-400

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o LMU-400](#)

# Informações sobre o LMU-400

**Porta:** 6082

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL**

!RP,2319,0,ese.mine.nu

### **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP**

!RP,2319,0,dns.mine.nu

### **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC**

!RP,2319,0,sc.mine.nu

### **Comando para definir a porta do equipamento - Todos os servidores**

!RP,769,0,6082

### **Comando para definir a porta do equipamento - Todos os servidores**

!RP,769,1,6082

## **Configura o tempo de transmissão com a ignição ligada**

!RP,262,0,30

## **Configura o tempo de transmissão com a ignição desligada**

!RP,265,0,3600

## **Configurar APN**

!RP,2306,0,apn

## **Configurar usuario APN**

!RP,2314,0,login

## **Configurar senha APN**

!RP,2315,0,senha

---

## **Demais comandos:**

### **Reiniciar equipamento**

!R3,70,0

### **Requisitar posição GPRS**

!R3,1,1