

LMU-400

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5082

Configuração inicial:

Comando 1: !RP,2319,0,dns.smartgps.com.br (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

Comando 2: !RP,769,0,5082 (**Comando para definir a porta do equipamento**)

Comando 3: !RP,262,0,30 (**Define tempo de transmissão com a ignição ligada**)

Comando 4: !RP,265,0,3600 (**Define tempo de transmissão com a ignição desligada**)

Comando 5: !RP,2306,0,apn (**APN**)

Comando 6: !RP,2314,0,login (**Login APN**)

Comando 7: !RP,2315,0,senha (**Senha APN**)

Necessário alterar os comandos de acordo com a APN utilizada

Comando 8: !R3,70,0 (**Reinicia o equipamento**)

Comando 9: !R3,1,1 (**Requisita posição GPRS**)