

# LV 12

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 5023

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** GMT,W,0,0# (Comando para configurar o fuso horário do equipamento)

**Comando 2:** SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**Comando 3:** APN,apn,usuario,senha# (Comando APN)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 4:** GPRS,1# (Ativar função GPRS)

**Comando 5:** TIMER,30,3600# (Define o tempo de transmissão em 30 segundos com ignição ligada e 60 minutos com ignição desligada)