

LV 12

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o LV 12](#)

Informações sobre o LV 12

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#
```

Configurar APN

```
APN,apn,usuario,senha#
```

Configurar tempo de transmissão

```
TIMER,30,7200#
```

Configurar o fuso horario

```
GMT,W,0,0#
```

